

Suregrip™ Surecut™ plazmové řezací hořáky

PARKER
TORCHOLOGY

SCP 40 Plynem chlazené plazmové řezací hořáky
Jmenovitý proud: 40A Vzduch/N₂ , @ DZ = 60%



Nástavce vodičů prodloužené

Nástavce vodičů

*
Spotřební díly na straně 69-74
Spotřební díly - konfigurační tabulka 75-76

Model		
Popis	Obj. č.	
Hořák SCP 40 Surecut™ Plasma	4M SCP40-4	6M SCP40-6

Náhradní díly					
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis		
1	SCP4001	Hlava hořáku	6	SCP4019-40-CF2	Kabel hořáku X 4m
2	SCP2514	Rukojeť	7	SCP4019-60-CF2	Kabel hořáku X 6m
3	SCPSP1	Sada šroubů		SCP2550	Kružidlo - sada
4	SCP2516	Tlačítko bezpečn.			
5	SCP2515	Blok			



ALFA IN a.s., technická podpora
a centrální sklad pro Českou republiku a Slovensko


www.alfain.eu

obchod@alfain.eu

tel. 568 840 009



SCP 60 Plynem chlazené plazmové řezací hořáky
Jmenovitý proud: 60A Vzduch/N₂, @ DZ = 60%




Model		
Popis	Obj. č.	
Hořák SCP 60 Surecut™ Plasma	4M SCP60-4	6M SCP60-6

Náhradní díly					
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis		
1	SCP6001	Hlava hořáku	6	SCP6019-40-CF2	Kabel hořáku X 4m
1a	5052	O-kroužek	7	SCP6019-60-CF2	Kabel hořáku X 6m
2	SCP2514	Rukojeť		SCP2550	Kružídlo - sada
3	SCPSP1	Sada šroubů			
4	SCP2516	Tlačítko bezpečn.			
5	SCP2515	Blok			

Suregrip™ Surecut™ plazmové řezací hořáky

PARKER
TORCHOLOGY

SCP 80 Plynem chlazené plazmové řezací hořáky
Jmenovitý proud: 80A Vzduch/N₂ , @ DZ = 60%



Spotřební díly na straně 69-74
Spotřební díly - konfigurační tabulka 75-76

Model		
Popis	Obj. č.	
Hořák SCP 80 Surecut™ Plasma	4M SCP80-4	6M SCP80-6

Náhradní díly					
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis		
1	SCP8001	Hlava hořáku	6	SCP8019-40-CF4	Kabel hořáku X 4m
2	SCP8014	Rukojeť		SCP8019-60-CF4	Kabel hořáku X 6m
3	SCPSP1	Sada šroubů	7	SCP8050	Kružidlo - sada
4	SCP2516	Tlačítko bezpečn.			
5	SCP8015	Blok			

CF4



ALFA IN a.s., technická podpora
a centrální sklad pro Českou republiku a Slovensko


www.alfain.eu

obchod@alfain.eu

tel. 568 840 009



SCP 120 Plynem chlazené plazmové řezací hořáky
Jmenovitý proud: 120A Vzduch/N₂, @ DZ = 60%



Spotřební díly na straně 69-74
Spotřební díly - konfigurační tabulka 75-76

Model		
Popis	Obj. č.	
Hořák SCP 120 Surecut™ Plasma	4M SCP120-4	6M SCP120-6


Náhradní díly			
Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis
1	SCP1201	6	SCP8019-40-CF4
	Hlava hořáku		Kabel hořáku X 4m
1a	5008		SCP8019-60-CF4
	O kroužek		Kabel hořáku X 6m
2	SCP8014	7	SCP1250
	Rukojeť		Kružidlo - sada
3	SCPSP1		
	Sada šroubů		
4	SCP2516		
	Tlačítko bezpečn.		
5	SCP8015		
	Blok		

Suregrip™ CRB plazmové řezací hořáky

PARKER
TORCHOLOGY

SCB 50

Plymem chlazené plazmové řezací hořáky
Jmenovitý proud: 50A Vzduch/N₂, @ DZ = 60%



Technická data

	SCB 50
Chlazení	plynem chlazené
Zatížení	50 A
Řez - tl.	10-15mm
Zatěžovatel	60%
Plyn	Vzduch/N ₂
Tlak plynu	4.0 bar
Průtok plynu	120 l/min
Řízení	ruční
Zapalování	HF
Dofuk	90 s

*
Spotřební díly na straně 78
Spotřební díly - konfigurační tabulka 79

Model	
Popis	Obj. č.
Hořák SCB 50	4M SCB50-40-M16X1.5

Náhradní díly					
Obj. č.	Popis	Obj. č.			
1	SCB1352	Hlava hořáku	5	SCP5019-40	Kabel hořáku X 4m
1a	5052	O kroužek	6	P166	Kružidlo - sada
2	SCP5014/HF	Rukojeť			
3	SCPSP1	Sada šroubů			
4	SCP2516	Tlačítko bezpečn.			



ALFA IN a.s., technická podpora
a centrální sklad pro Českou republiku a Slovensko

www.alfain.eu

obchod@alfain.eu

tel. 568 840 009

