

INFORMACE PRO UŽIVATELE RUKAVIC

Produktové číslo:

GL016-712-002, GL121-712-001, GL122-712-001, GL116-712-001, GL084-712-001, GL120-712-001, GL060-712-001, GL130-712-001, GL132-712-002, GL043-712-002, Dostupné velikosti: 9, 10 nebo 11


Popis produktu:

Svářečské rukavice jsou vyráběny z hovězinové štípenky, hovězí kůže, kozí nebo ovčí kůže a mohou mít polyesterovou fleecovou podšívku.

Tyto rukavice jsou osobní ochranné pomůcky, které spadají do kategorie II.

Všechny výrobky splňují požadavky nařízení o OOP 2016/425 platné od 21. dubna 2018: neškodnost, pohodlí, pevnost. Byly podrobeny zkoušce typu EU provedené: v INTERTEKu (notifikovaný subjekt č. 0362) Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, UK

Tyto výrobky splňují požadavky normy BS EN ISO420: 2003 + A1: 2009 Všeobecné požadavky pro ochranné rukavice, BS EN ISO388: 2016 Mechanická rizika, BS EN ISO407: 2004 Tepelná rizika, BS EN ISO12477: 2001 / A1: 2005 Ochranné rukavice pro svářeče a jsou určeny k ochraně na úrovni uvedené níže:



Použití:

Rukavice typu B se doporučují v případech, kdy je požadována vysoká zručnost, například při svařování TIG. Rukavice typu A se doporučují pro jiné svařovací procesy. Pro detekci UV záření není v současné době k dispozici žádná standardizovaná zkušební metoda na měření hodnot pronikání materiálem, ze kterého se produkty vyrábí, ale současné metody výroby ochranných rukavic a oděvů pro svářeče normálně neumožňují průchod UV záření.

Varování:

Pro svařování nad hlavou, při svařování v kleče, atd. může být nutná další částečná ochrana těla. Tyto produkty jsou určeny pouze k ochraně před krátkým neúmyslným kontaktem se součástkami pod napětím při obloukovém svařování. V případě zvýšeného rizika úrazu elektrickým proudem jsou nutné další elektricky izolační vrstvy. Rukavice jsou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu před krátkodobým náhodným kontaktem s elektrickými vodiči pod napětím do přibližně 100 V stejnosměrného el. proudu. Pro plnou ochranu by se rukavice měly nosit vždy natažené na předloktí, s další ochranou těla zastrčenou v manžetové části rukavice.

Skladování a čištění:

Uchovávejte v původním obalu za běžných teplotních a vlhkostních podmínek, v čistém a uzavřeném obalu ve větraných prostorách. Před použitím důkladně zkontrolujte jak nové, tak použité rukavice a ujistěte se, že nejsou poškozeny. Rukavice by neměly být ponechány v kontaminovaném stavu, pokud se budou nadále používat, a měly by se čistit vlhkým hadříkem. Nesmí se používat rukavice, které jsou proříznuté, propálené nebo propíchnuté nebo vykazují známky roztřepení. Při pochybnostech nepoužívejte. Tyto rukavice se nesmí prát.

Stárnutí:

Při skladování ve vhodných podmínkách (vlhkost, teplota, čistota, větrání, světlo) není funkce rukavic stárnutím podstatně ovlivněna.

Prohlášení o shodě a návod ke stažení na: www.rhinoweld.eu